



- The nVision-i is used for programming and parameterization of the CS-60 Vision Sensor and the ID-600 Fixed-mounted ID Reader on your PC. It contains an emulator that can be used to simulate both devices.



Die kostenlose nVision-i Lizenz dient zum Freischalten des nVision-i Designer Software auf Ihrem PC. Sie ist erforderlich und kann über den Online-Shop oder den Customer Service (Bestandskunde) kostenfrei bestellt werden. Der Versand erfolgt über Mail.



The free nVision-i license is used to unlock the nVision-i Designer software on your computer. It is required and can be ordered free of charge via the online shop or via our customer service (for existing customers). The license will be sent via Mail.



La licence gratuite nVision-i sert à déverrouiller le logiciel nVision-i Designer sur votre PC. Il est obligatoire et peut être commandé gratuitement dans la boutique en ligne ou auprès du service clientèle (client existant). La licence sera envoyée par l'email.

Technical data (typ.)

Model	Software
To be used for	CS 60 Vision Sensors, ID-600 Fixed-mounted ID Reader
Note	The nVision-i is used for programming and parameterization of the CS-60 Vision Sensor and the ID-600 Fixed-mounted ID Reader on your PC. It contains an emulator that can be used to simulate both devices.

More information / accessories

<https://www.di-soric.com/213438>